

OPP 1820 Akku-Hochentaster



Model: 5133001250

Manufacturer: RYOBI

EAN: 4892210815446

Product Code: 1627985

R2,822

Ryobi OPP1820. Kettengeschwindigkeit: 5,5 m/s, Produktfarbe: Schwarz, Grün. Energiequelle: Akku, Akku-/Batteriespannung: 18 V. Gewicht: 4,1 kg