



Bosch Easy GrassCut 18V- 230 cordless grass shear



Model: 06008C1A03

Manufacturer: BOSCH

EAN: 3165140973366

Product Code: 1628872

R3,143

Bosch Easy GrassCut 18V-230. Schneidkreisdurchmesser: 23 cm, Vibrationsemission: 2,5 m/s², Unsicherheit K: 1,5 m/s². Akku-/Batteriespannung: 18 V, Ladezeit: 2 h, Batteriekapazität: 2 Ah. Breite: 280 mm, Tiefe: 320 mm, Höhe: 1160 mm