

Cherry MX BOARD 3.0 S RGB-LED Black



Model: G80-3874LXADE-2

Manufacturer: CHERRY

EAN: 4025112093876

Product Code: 276976

R1,685

CHERRY MX 3.0S RGB. Tastatur Formfaktor: Volle Größe (100%). Tastatur-Stil: Gerade.
Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Geräteschnittstelle: USB, Tastatur-Switch: Mechanischer
Switch, Tastaturaufbau: QWERTZ, Tastatur - Tastenanzahl: 110. Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED. Kabellänge: 1,8 m. Empfohlene Nutzung: Gaming. Produktfarbe: Schwarz